







Montageanleitung

Festelement



ACHTUNG!

- 1. Bei satinierten Glasscheiben die Gummidichtungen erst auf der satinierten Seite einpassen.
- **2.** Achten Sie beim Befestigen der Bodenabschlußleisten darauf, dass eine evtl. installierte Fußbodenheizung nicht beschädigt wird.
- 1. In case of satined panes, fit the rubber seals on the satined side first.
- 2. When fastening the skirting boards avoid damaging underfloor heating, if installed.
- 1. En los vidrios satinados primero se adaptarán las jutas de goma al lado que esté satinado.
- **2.** Al fijar los listones de acabado del suelo, fíjese en que no se dañe la calefacción de suelo que pueda haber instalada.
- 1. Pour les vitres de verre satinées, emboîter les joints en caoutchouc seulement sur le côté satiné.
- 2. Veiller lors de la fixation des baguettes de bord de sol à ne pas endommager un éventuel chauffage au





































